8051Flash™

Manual de usuario

El programa flash se utiliza para transmitir un fichero .hex de una PC a la memoria del microcontrolador por medio del hardware apropiado. Cada programa flash dispone de un gran número de opciones utilizadas para ajustar los bits de configuración del microcontrolador.

Programador

MikroElektronika
SOFTWARE AND HARDWARE SOLUTIONS FOR EMBEDDED WORLD ...making it simple

ESTIMADOS CLIENTES,
Querría darles las gracias por estar interesados en nuestros productos y por tener confianza en Mikroelektronika.
Nuestro objetivo es proporcionarles con los productos de la mejor calidad. Además, seguimos mejorando nuestros rendimientos para responder a sus necesidades.

Nebojsa Matic
Director general

l nombre y el logo de Atmel, el logo de Atmel, AVR, AVR (logo), AVR Freaks, AVR Freaks (logo), AVR Studio, IDIC, megaAVR, megaAVR (logo), picoPower ® y tinyAVR ® son marcas comerciales de Atmel Coorporation.

TABLA DE CONTENIDO

1.0. Introducción al programador *8051prog* 4
2.0. Programar los microcontroladores 5
3.0. Programa *8051Flash* 6
4.0. Instalación de software 7
5.0. Ejemplo práctico de utilizar el programa *8051Flash* 9
6.0. Atajos de teclado y parámetros de la línea de comandos 10

1.0. Introducción al programador 8051prog

El programador *8051prog*™ es una herramienta estupenda utilizada para la programación de los microcontroladores 8051 de la compañía Atmel®. Como se trata de un dispositivo de bajo consumo, es perfecto utilizarlo con los portátiles. Es muy popular tanto entre los principiantes como entre los usuarios profesionales por su diseño único y su simplicidad. El programador *8051prog* se comunica con el microcontrolador por un cable USB, utiilizado también para alimentar el programador. Para utilizar este programador es necesario disponer del programa *8051Flash*™ *y* del controlador apropiado proporcionado en el CD del producto, e instalarlos en la PC. Luego, el programador *8051prog* y el código hex generado en un compilador 8051 se pueden utilizar para cargar el programa en un microcontrolador 8051.
El programador *8051prog* está incorporado en todos los sistemas de desarrollo 8051 diseñados por MikroElektronika. Además, el mismo programador está disponible como un dispositivo autónomo utilizado para programar los microcontroladores 8051 incorporados (soldados) en el dispositivo destino.

El programador *8051prog* está incorporado en todos los sistemas de desarrollo de MikroElektronika diseñados para trabajar con los microcontroladores 8051.



Figura 1-1: Programador *8051prog* incorporado en la placa

El programador *8051prog* también está disponible como un dispositivo autónomo utilizado para programar los microcontroladores 8051 incorporados (soldados) en el dispositivo destino.

Figura 1-2: Programador *8051prog* autónomo



El programa *8051Flash* dispone de una opción para seleccionar el microcontrolador a ser programado. La última versión de este software con la lista actualizada de los microcontroladores soportados se puede descargar de forma gratuita de nuestra página web: www.mikroe.com

Figura 1-3: Ventana del programa *8051Flash*

2.0. Programar los microcontroladores

El proceso de programar los microcontroladores empieza por escribir un programa en uno de los compiladores 8051 (*mikroC PRO for 8051*, *mikroBASIC PRO for 8051, mikroPASCAL PRO for 8051* etc.). Una vez escrito el programa correctamente, es necesario compilarlo en el formato apropiado que se puede cargar en el microcontrolador. El programa a ser cargado en el microcontrolador es de extensión *.hex*. En cuanto el fichero .hex esté generado, el programa se puede cargar en el microcontrolador.



① Escriba un programa en un compilador 8051 y genere un código hex;

② Seleccione el microcontrolador en la ventana principal del programa *8051Flash* y cargue el código hex en el búfer del programador;

③ Pulse sobre el botón *Write* para programar el microcontrolador.

En el lado derecho de la de la ventana principal del programa *8051Flash* se encuentran varias opciones que facilitan el proceso de la programación, mientras que en el lado izquierdo de la ventana se encuentran opciones para configurar el microcontrolador. La barra *Progress*, situada en el rincón derecho del fondo, se utiliza para monitorizar el proceso de la programación.

3.0. Programa *8051Flash*

El programa *8051Flash* es fácil de utilizar ya que todas las opciones necesarias para su funcionamiento se encuentran en una ventana que aparece al pulsar sobre el icono *8051FLASH* o automáticamente al iniciar el proceso de programar (opción *Build And Program*) en uno de los compiladores 8051.
Las opciones utilizadas para ajustar los bits de configuración están en el lado izquierdo de la ventana, mientras que las opciones para cargar el fichero hex en el programador y el microcontrolador están en el lado derecho de la ventana.
El lado izquierdo de la ventana difiere dependiendo del tipo del microcontrolador utilizado y de los bits de configuración.



Figura 3-1: Ventana principal del programa *8051Flash*

Para cargar el programa en el microcontrolador, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el microcontrolador a ser programador y el *8051Flash* ajustará automáticamente los parámetros por defecto para trabajar con el respectivo microcontrolador
2. Pulse sobre la opción *Load* para abrir la ventana y seleccione el código hex a ser cargado en el microcontrolador
3. Pulse sobre la opción *Write* para iniciar la programación del microcontrolador

La barra *Progress* muestra el progreso de la programación expresado en porcentaje

El programa *8051Flash* permite cargar un código hex en el microcontrolador, anteriormente generado en alguno de los compiladores 8051. Primero, el código hex se debe cargar en el búfer del programador al pulsar sobre la opción *Load* y luego en el microcontrolador al pulsar sobre la opción *Write* dentro de la ventana principal del programador. El progreso de la programación se mostrará en la barra *Progress* en el rincón derecho del fondo en la misma ventana.

4.0. Instalación de software

Antes de utilizar el programa *8051Flash,* es necesario instalar el controlador apropiado. Para obtener más información sobre la instalación de los controladores USB refiérase a la guía rápida relevante.

Paso 1: Iniciar la instalación

Inserte el CD del producto en la unidad de disco. Después de varios segundos aparecerá en la pantalla una lista con todos los productos de MikroElektronika. Para iniciar el proceso de instalación de software *8051Flash* pulse sobre el icono de instalación (*setup*) proporcionado en la sección del programador *8051prog* en el CD del producto.

CD Drive:/zip/8051flash_programmer.zip

El programa *8051Flash* se puede descargar de nuestra página web de forma gratuita. En este caso la instalación se inicia desde el disco duro. Aparecerá una ventana de bienvenida. Pulse sobre *Next* para continuar.


8051FLASH Programmer v2.10 Setup
Welcome to the 8051FLASH Programmer v2.10 Setup Wizard
This wizard will guide you through the installation of 8051FLASH Programmer v2.10.
It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
Click Next to continue.
Next >
Cancel

Paso 2: Acuerdo de licencia

Antes de iniciar el procedimiento de la instalación, lea los términos de acuerdo de licenia. Para aceptarlos, seleccione la opción *I accept the terms in the Licence Agreement* y pulse sobre *Next*.


8051FLASH Programmer v2.10 Setup
License Agreement
Please review the license terms before installing 8051FLASH Programmer v2.10.
Press Page Down to see the rest of the agreement.
mikroElektronika Associates License Statement and Limited Warranty
IMPORTANT - READ CAREFULLY
This license statement and limited warranty constitute a legal agreement ("License Agreement") between you (either as an individual or a single entity) and mikroElektronika ("mikroElektronika Associates") for software product ("Software") identified above, including any software, media, and accompanying on-line or printed documentation.
If you accept the terms of the agreement, select the first option below. You must accept the agreement to install 8051FLASH Programmer v2.10. Click Next to continue.
I accept the terms in the License Agreement
I do not accept the terms in the License Agreement
8051FLASH Programmer
< Back
Next >
Cancel

Paso 3: Elegir las componentes

Para hacer la instalación más simple, este paso le da sólo una componente a elegir. Pulse sobre *Next*.


8051FLASH Programmer v2.10 Setup
Choose Components
Choose which features of 8051FLASH Programmer v2.10 you want to install.
Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Next to continue.
Select components to install:
8051FLASH
Description
Position your mouse over a component to see its description.
Space required: 3.5MB
8051FLASH Programmer
< Back
Next >
Cancel

Paso 4: Elegir la ubicación de la instalación

En este paso se debe especificar la carpeta para instalar el programa *8051Flash*. Si quiere instalarlo en una carpeta diferente de la por defecto, pulse sobre *Browse y* seleccione otra carpeta en el disco duro. Entonces pulse sobre *Next*. Si elige la carpeta por defecto el programa será instalado en la siguiente ubicación:

C:\Program Files\Mikroelektronika\8051FLASH


8051FLASH Programmer v2.10 Setup
Choose Install Location
Choose the folder in which to install 8051FLASH Programmer v2.10.
Setup will install 8051FLASH Programmer v2.10 in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Install to start the installation.
Destination Folder
C:\Program Files\Mikroelektronika\8051FLASH\
Browse...
Space required: 3.5MB
Space available: 10.2GB
8051FLASH Programmer
< Back
Install
Cancel

Paso 5: Detalles de la instalación

La instalación del programa *8051Flash* se inicia inmediatamente. El progreso de la instalación se muestra en la pantalla. Si está interesado en los detalles de la instalación, pulse sobre el botón *Show details.*



Paso 6: Acabar la instalación

El sistema operativo Windows le informará en una ventana, como se muestra en la figura a la derecha, que el programa *8051Flash* ha sido instalado con éxito. Pulse sobre *Finish* para completar la instalación.


8051FLASH Programmer v2.10 Setup
Completing the 8051FLASH Programmer v2.10 Setup Wizard
8051FLASH Programmer v2.10 has been installed on your computer.
Click Finish to close this wizard.
< Back
Finish
Cancel

5.0. Ejemplo práctico de utilizar el programa *8051Flash*

Después de terminar la instalación del software, conecte el programador al sistema de desarrollo utilizando un cable USB. La conexión USB se establecerá automáticamente, lo que indica la iluminación del LED *USB LINK.*

Paso 1: Iniciar el programa *8051Flash*

Inicie el pograma *8051Flash* instalado en la PC. Pulse sobre la opción *Device* para seleccionar el microcontrolador a programar. El programa *8051Flash* ajustará automáticamente los parámetros por defecto para trabajar con el respectivo microcontrolador.



Paso 2: Cargar un código hex en el búfer del programador

Pulse sobre la opción *Load HEX* para abrir la ventana *Open* como se muestra en la figura a la derecha. Seleccione el fichero pertinente con extensión *.hex* y pulse sobre el botón *Open.* El fichero se cargará automáticamente en el búfer del programador.



Paso 3: Escribir el código hex en el microcontrolador

Pulse sobre el botón *Write* en el rincón derecho superior de la ventana principal para iniciar la programación del microcontrolador. El progreso de la programación se muestra en el rincón derecho del fondo de la misma ventana.



6.0. Atajos de teclado y parámetros de la línea de comandos

Atajos de teclado:

Alt-E	Borrar el contenido de la memoria del microcontrolador
Alt-W	Escribir un código hex en un microcontrolador 8051
Alt-V	Comprobar el código hex cargado
Alt-R	Leer memoria de programa
Alt-D	Cambiar de tipo de microconrtolador
Ctrl-S	Guardar el código hex
Ctrl-O	Abrir (Cargar) el fichero con el código hex
Ctrl-R	Recargar el código hex

Línea de comandos:

El programa *8051Flash* se puede activar desde la línea de comandos, lo que le permite utilizarlo desde otro software, compilador etc. Aquí está una lista de los parámetros de la línea de comandos:

-w	Escribir en un microcontrolador 8051
-v	Comprobar
-e	Borrar el programa desde un microcontrolador 8051
-r	Leer el programa desde un microcontrolador 8051
-p	Tipo del microcontrolador (por ejemplo AT89S8253)
-f	Nombre de fichero .hex "[<nombre debe estar encerrado entre comillas>]"
-fc	Nombre de fichero .hex a cargar en memoria FLASH "[<nombre debe estar encerrado entre comillas>]"
-fd	Nombre de fichero .hex a cargar en memoria EEPROM "[<nombre debe estar encerrado entre comillas>]"
-c	Frecuencia del microcontrolador
-q	Cerrar el programa *8051Flash* después de programar

Ejemplo 1:

***8051Flash*.exe -w -pAT89S8253 -v -f"C:\somefile.hex"**

Este comando se utiliza para cargar *C:\somefile.hex* en el microcontrolador AT89S8253. Este fichero se comprueba después de haber sido cargado en el microcontrolador.

Ejemplo 2:

***8051Flash*.exe -r -pAT89S8253**

Este comando se utiliza para leer el contenido de la memoria de programa del microcontrolador AT89S8253

Ejemplo 3:

***8051Flash*.exe -e -pAT89S8253**

Este comando se utiliza para borrar el programa desde el microcontrolador AT89S8253

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Todos los productos de Mikroelektronika son protegidos por la ley y por los tratados internacionales de derechos de autor. Este manual es protegido por los tratados de derechos de autor, también. Es prohibido copiar este manual, en parte o en conjunto sin la autorización previa por escrito de MikroElektronika. Se permite imprimir este manual en el formato PDF para el uso privado. La distribución y la modificación de su contenido son prohibidas.

Mikroelektronika proporciona este manual “como está” sin garantías de ninguna especie, sean expresas o implícitas, incluyendo las garantías o condiciones implícitas de comerciabilidad y aptitud para fines específicos.

Aunque Mikroelektronika ha puesto el máximo empeño en asegurar la exactitud de la información incluida en este manual, no asume la responsabilidad de ninguna especie de daños derivados del acceso a la información o de los programas y productos presentados en este manual (incluyendo daños por la pérdida de los beneficios empresariales, información comercial, interrupción de negocio o cualquier otra pérdida pecuniaria).Las informaciones contenidas en este manual son para el uso interno. Pueden ser modificadas en cualquier momento y sin aviso previo.

ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO

Los productos de Mikroelektronika no son tolerantes a fallos y no están diseñados, fabricados o pensados para su uso o reventa como equipo de control en línea en entornos peligrosos que requieran un funcionamiento sin fallos, como en instalaciones nucleares, en la navegación aérea o en sistemas de comunicaciones, de tráfico aéreo, máquinas de auxilio vital o sistemas de armamento, en los que un fallo del software podría conducir directamente a la muerte, lesiones corporales o daños físicos o medioambientales graves (“Actividades de alto riesgo”). MikroElektronika y sus proveedores niegan específicamente cualquier garantía expresa o implícita de aptitud para Actividades de alto riesgo.

MARCAS REGISTRADAS

El nombre y logotipo de Mikroelektronika, el logotipo de Mikroelektronika, mikroC, mikroC PRO, mikroBasic, mikroBasic PRO, mikroPascal, mikroPascal PRO, AVRflash, PICflash, dsPICprog, 18FJprog, PSOCprog, AVRprog, 8051prog, ARMflash, EasyPIC5, EasyPIC6, BigPIC5, BigPIC6, dsPIC PRO4, Easy8051B, EasyARM, EasyAVR5, EasyAVR6, BigAVR2, EasydsPIC4A, EasyPSoC4, EasyVR Stamp LV18FJ, LV24-33A, LV32MX, PIC32MX4 MultiMedia Board, PICPLC16, PICPLC8 PICPLC4, SmartGSM/GPRS, UNI-DS son maracas comerciales de Mikroelektronika. Todas las demás marcas aquí mencionadas son propiedad de sus respectivas compañías.

Todos los demás productos y nombres corporativos utilizados en este manual pueden ser marcas comerciales registradas, son propiedad de sus respectivas compañías y se utilizan para fines de redacción, en beneficio de sus propietarios sin intención de infringir sus derechos.

©MikroelektronikaTM, 2010, Todos los derechos reservados.

Si quiere saber más de nuestros productos, por favor visite nuestra página web www.mikroe.com

Si tiene problemas con cualquiera de nuestros productos o sólo necesita información adicional, deje un ticket en www.mikroe.com/en/support

Si tiene alguna pregunta, comentario o propuesta de negocio, póngase en contacto con nosotros en office@mikroe.com